

TRITON LÉČBA DI Resin

Co je DI? K čemu slouží?

TRITON DI Resin je ultra čistá deionizační pryskyřice k vytvoření ultra čisté deionizované vody, poskytující ultra čistotu 000TDS RODI.

Laboratorně testováno v laboratořích Triton k zajištění čistoty bez kontaminantů.



Obtížnost produktu

Tento produkt je klasifikován v základní obtížnosti použití.



Důležité poznámky k použití

■ Před použitím DI Resin neproplachovat.



Jak používat DI Resin?

TRITON DI Resin by měl být použit ve vhodném DI kontejneru na deionizaci a ve spojení s jednotkou reverzní osmózy.

Doporučujeme použít 2 balení DI, abyste zajistili odstranění všech kontaminantů. Obě balení DI by měly být umístěny za konečnou fázi výroby RO vody, doporučujeme použít měřič TDS s čidly In / Out, které jsou na obou stranách prvního modulu DI. Jakmile snímač TDS zaregistruje 001 TDS na snímači In, pak je třeba vyměnit obě balení.